

Нагревательный мат

Установка теплого пола под плитку

Для монтажа необходимо! Освободить пол от строительного мусора. Подвести электропитание к месту установки терморегулятора и начинайте раскатывать мат.



Перезая сетку **нагревательного мата** будьте внимательны не повредите изоляцию **греющего кабеля** это может привести к бездействию.



